

Mintavételi Utasítás

MVU-30-W

Vizsgálat: Gyógyszerhatóanyagok és metabolitjaik

Mintatípusok: Vizek

Szükséges mintavételi edény:

Jól zárható csavarmenetes kupakkal ellátott, 1 literes barna üveg.

Alkalmazott címke:

EGYÉB  00000000000000000000  00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000	00000000		EGYÉB  00000000000000000000 TARTÓBITÁS ☐ Na₂SzO₃ HŰTÉS	MINTA JÉLE				
	00000000			HELY				
	00000000			DŐ év hó nap óra perc				
	00000000			SZERVEZET SZEMÉLY				
	00000000			MEGRENDELŐ				
00000000		PROJEKT						
00000000		VIZSGÁLAT MINTA-VÉTELI UTASÍTÁS 						

Eljárás:

1. Töltse meg a mintavételi edényt 90%-ig a mintával és zárja le!
2. Hálózati ivóvíz mintavételéhez kiadott edény $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ tartósítószert tartalmaz. Ügyeljen, hogy a tartósítószert ne mossa ki az edényből.
3. Tartsa az edényt 2 és 8 °C között a laboratóriumba érkezésig!

Laboratóriumba érkezés ideje mintavételtől számítva ne legyen több, mint **7 nap**.

Mintavétellel kapcsolatos kérdés esetén mintaátvételi részlegünk munkatársai hétköznap 7:30 – 18:00 között állnak rendelkezésére az (1) 8723606 telefonszámon.

Gily Halbe

Filep Zoltán
laboratóriumvezető